


HiSazo



Italiano

**HO-WT-1S**

Centralina Irrigazione



Please keep this manual properly for reference. You can also scan the QR code to visit our official website for product usage videos. For any usage issues, please feel free to contact us at **support@hioazo.com**.

Wenn Sie eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache benötigen, scannen Sie bitte den QR-Code und besuchen Sie unsere Website, um sie zu erhalten und ein Video über die Verwendung des Produkts zu sehen.

Se avete bisogno di un manuale di istruzioni in italiano, scansionate il codice QR e visitate il nostro sito web per ottenerlo e vedere un video su come utilizzare il prodotto.

Si vous avez besoin d'un mode d'emploi en français, veuillez scanner le code QR pour visiter notre site officiel afin d'obtenir et de visionner la vidéo d'utilisation du produit !

Als je een Nederlandstalige handleiding nodig hebt, scan dan de QR-code om naar onze officiële website te gaan en bekijk de video over het gebruik van het product!

Si necesita el manual de instrucciones en español, escanee el código QR para ir a nuestro sitio web oficial y ver el vídeo sobre cómo utilizar el producto.

# CONTENTS

<i>01 Panoramica</i> .....	01	<i>07 Requisiti FCC</i> .....	32
<i>02 Specifiche &amp; caratteristiche</i> .....	02	<i>08 Servizio Clienti</i> .....	33
<i>03 Introduzione al prodotto</i> .....	03	<i>09 Tabella del programma di irrigazione</i> .....	34
<i>04 Istruzioni per l'installazione</i> .....	10		
<i>05 Linee guida operative</i> .....	14		
<i>06 Guida alla risoluzione dei problemi</i> .....	29		

## **01** *Panoramica*

Il timer per l'acqua HiOazo HO-WT-1S è in grado di implementare tre piani di irrigazione indipendenti preimpostati, in modo da non doversi mai preoccupare di dimenticare di innaffiare le piante o di chiudere il rubinetto dopo l'irrigazione. È possibile impostare un periodo di tempo con una durata di irrigazione e una frequenza di ammollo. Durante l'ammollo, l'acqua penetra lentamente nel terreno per proteggere meglio le piante. Inoltre, questo timer per l'acqua supporta una modalità di ritardo per la pioggia che può mettere in pausa i piani di irrigazione nei giorni di pioggia per evitare un eccesso di irrigazione e risparmiare acqua. HO-WT-1S soddisfa le esigenze quotidiane di un timer per l'acqua ed è adatto per giardini, prati, cortili e altre situazioni di coltivazione.


## 02 **Specifiche & caratteristiche**











- Nome del prodotto: Centralina Irrigazione
- Numero di modello: HO-WT-1S
- Alimentazione: 2 batterie alcaline AA (1,5 V) (non incluse)
- Pressione dell'acqua: 15~145psi/1~10Bar
- Grado di impermeabilità: IP54
- Temperatura di funzionamento: 1~60°C/34~140°F
- Umidità di funzionamento: 35~95%RH (senza condensa)
- Periodo di garanzia: 2 anni
- Ritardo per pioggia di 24/48/72 ore
- Supporto del blocco bambini
- Spegnimento automatico quando scatta l'allarme di batteria scarica.
- Per uso interno o esterno
- Schermo LCD con retroilluminazione bianca
- 3 piani di irrigazione indipendenti
- Il formato dell'ora può essere impostato su 12 o 24 ore.
- L'ora di inizio successiva viene visualizzata sullo schermo, rendendo più chiaro il programma di irrigazione.

- La memoria non volatile salva i programmi di irrigazione anche dopo un'interruzione prolungata dell'alimentazione.


### 03 *Introduzione al prodotto*

#### ● Temporizzatore dell'acqua



<b>Buttons</b>	<b>Functions</b>
<b>+ / DELAY</b>	<p>Premendo il pulsante  si aumenta il parametro; quando il selettore è in posizione ON, premere brevemente il pulsante  per attivare o disattivare la funzione di ritardo pioggia; tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per entrare o uscire dall'impostazione del ritardo pioggia.</p>
 <b>/OK</b>	<p>Premendo il pulsante  si confermano i parametri; quando la manopola è in posizione ON, premere brevemente il pulsante  per accedere alla modalità manuale. In modalità manuale, premere brevemente il pulsante  per accendere la valvola di regolazione, premere brevemente il pulsante  per spegnere la valvola di controllo e tornare alla modalità ON.</p>
<b>- / LOCK</b>	<p>Premendo il pulsante  è per diminuire il parametro; quando il selettore è in posizione ON o OFF, tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per attivare o disattivare la funzione di blocco bambini.</p>


● Quadrante operativo







<b>Buttons</b>	<b>Functions</b>
<b>OFF</b>	<i>Spegnere il timer dell'acqua e interrompere tutti i piani di irrigazione.</i>
<b>ON</b>	<i>Accedere alla modalità di irrigazione automatica o manuale.</i>
<b>CLOCK</b>	<i>Impostare l'ora corrente.</i>
<b>START TIME</b>	<i>Selezionare il piano P1, P2 o P3 e impostare l'ora di inizio del piano P1, P2 o P3.</i>

<p><b>HOW LONG</b></p>	<p><i>Impostare un tempo totale di irrigazione per il piano P1, P2 o P3, compreso tra 0HRS00MIN e 6HRS00MIN, dove 0HRS00MIN significa che il piano è chiuso; si tratta di un'impostazione opzionale per la modalità ACQUA o RISCALDAMENTO.</i></p> <p><b>NOTA:</b></p> <p><i>1. Se il tempo di irrigazione totale è impostato su 0, significa che il piano di irrigazione corrispondente P1, P2 o P3 è chiuso.</i></p> <p><i>2. Se il tempo di irrigazione totale viene modificato, i tempi di INNAFFIATURA e di RISCALDAMENTO devono essere reimpostati.</i></p>
<p><b>HOW OFTEN</b></p>	<p><i>Impostare una frequenza di irrigazione per il piano P1, P2 o P3, compresa tra 6 e 12 ore o tra 1 e 30 giorni.</i></p>


● Visualizzazione dello schermo



<b>LCD ICON</b>	<b>Functions</b>
	<i>Indicatore di allarme di batteria scarica</i>
	<i>Blocco bambini</i>
<b>DELAY</b>	<i>Indicatore di ritardo pioggia attivato/disattivato</i>
	<i>Quando si inaffia</i>
	<i>Quando si inzuppa</i>
<b>P1 P2 P3</b>	<i>Piani di irrigazione P1, P2, P3</i>
<b>NEXT START</b>	<i>Prompt per la data di inizio dell'irrigazione successiva</i>
<b>START TIME</b>	<i>Ora di inizio irrigazione</i>
<b>WATERING</b>	<i>Tempo di irrigazione (opzionale)</i>
<b>SOAKING</b>	<i>Tempo di ammollo (opzionale)</i>

## ● Adattatore per tubi dell'acqua

- US: NH3/4-11.5
- EU: G3/4-14



### **CONSIGLI CALDI**



Se la temperatura esterna è inferiore a 37°F(3°C), interrompere l'uso dell'unità e collocarla al chiuso per evitare danni al prodotto dovuti alle intemperie.





Il filtro impedisce ai detriti di entrare e intasare il timer dell'acqua. Pulire regolarmente il filtro e sostituirlo quando è usurato.

## 04 Istruzioni per l'installazione

### ● Fasi di smontaggio del filtro

- Il filtro è installato correttamente in fabbrica. Se è necessario pulirlo, estrarlo dal timer.
- Durante l'installazione, seguire i passaggi indicati di seguito per installare correttamente il filtro e mantenerlo pulito.



Utilizzare solo acqua fredda e pulita.

## ● **Battery Fasi di installazione**

- Aprire il coperchio del vano batterie sul retro del timer.
- Inserire due batterie alcaline AA da 1,5 V nel dispositivo. Le batterie non sono incluse e devono essere acquistate separatamente.
- Riposizionare il coperchio e premerlo con decisione per garantire la tenuta stagna.

### ***CONSIGLI CALDI***





Per prolungare la durata del prodotto, utilizzare due batterie alcaline AA 1,5 V nuove. Evitare di mischiare batterie vecchie e nuove e utilizzare solo batterie alcaline, non batterie al carbonio-zinco o ricaricabili.




Se non si intende utilizzare il dispositivo per molto tempo, rimuovere le batterie.

## ● Water Timer Installation Steps


- Please firstly turn off the water faucet.
- Make sure that the filter is clean and correctly installed.
- Screw the water timer onto the water faucet either vertically or horizontally. Please note that the gradient should not exceed 15 degrees.
- Attach the water hose to the outlet of the water timer.
- Turn on the water faucet and check for any leaks at every connection point.



12



**Suggerimenti:** Se il collegamento tra il timer e il rubinetto o il tubo flessibile è allentato o perde, avvolgere altro nastro di teflon (nastro di tenuta per filetti) intorno al collegamento per renderlo più saldo.



**Prima dell'impostazione, assicurarsi che il dispositivo possa essere acceso e spento senza problemi.**


- Prima di utilizzare il dispositivo, accertarsi che sia in grado di controllare l'accensione e lo spegnimento del rubinetto e che l'impianto di irrigazione funzioni correttamente.

Seguire la sezione Irrigazione manuale a pagina 23 e azionare il dispositivo due o tre volte per assicurarsi che possa essere acceso senza problemi.

**Nota:**

durante la prova del dispositivo, evitare di stare in piedi vicino all'uscita dell'acqua per evitare spruzzi.

## 05 Linee guida operative



## ● Impostazione dell'orologio



**Fase 1:** Ruotare il selettore in posizione CLOCK.

**Fase 2:** L'ora dell'ora corrente "00: " lampeggerà. Premere il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per regolare l'ora, quindi premere il pulsante **OK** per confermare. per confermare. I minuti dell'ora corrente ": 00" lampeggeranno. Premere il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per regolare i minuti, quindi premere il pulsante **OK** per confermare. per confermare.

**Fase 3:** Ruotare il selettore su un'altra posizione per confermare e salvare i parametri.

## Suggerimenti:

- Premere a lungo il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per regolare rapidamente l'ora.
- Tenere premuto il pulsante **OK** per 3 secondi per passare dal formato a 12 ore a quello a 24 ore. L'impostazione predefinita è il formato a 12 ore.
- Al termine dell'impostazione, ruotare il quadrante invece di premere il pulsante **OK** per salvare le modifiche. Se si preme il pulsante **OK** dopo l'impostazione, si ritorna all'impostazione precedente invece di salvarla.

- **START TIME**—selezionare il piano P1/P2/P3 e impostare l'ora di inizio.



**Fase 1:** Ruotare il selettore in posizione START TIME.

**Fase 2:** premere il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per scegliere il piano P1, P2 o P3, che lampeggia. Quindi premere il pulsante **OK** per confermare la selezione.

**Fase 3:** Inserire il piano selezionato per impostare l'ora di inizio. Sullo schermo apparirà il carattere corrispondente P1, P2 o P3 e lampeggerà l'ora corrispondente dell'ora di inizio. Premere il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per regolare l'ora, quindi premere il pulsante **OK** per confermare. Il minuto corrispondente all'ora di inizio lampeggia. Premere il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per regolare i minuti, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

**Fase 4:** Ruotare il selettore su un'altra posizione per salvare i parametri.

● HOW LONG—Impostare il tempo totale di irrigazione




**Fase 1:** Ruotare il selettore sulla posizione QUANTO TEMPO. Il tempo predefinito è 0HRS10MIN.

**Fase 2:** il parametro dell'ora corrispondente lampeggia. Premere il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per regolare l'ora, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

**Fase 3:** il parametro corrispondente ai minuti lampeggia. Premere il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per regolare i minuti.

**Fase 4:** Ruotare il selettore su un'altra posizione per salvare i parametri.

## ● Funzione SOAKING (opzionale)



**Fase 1:** Ruotare il selettore in posizione HOW LONG.

**Fase 2:** Il parametro dell'ora corrispondente lampeggia. Premere il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per regolare l'ora, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

**Fase 3:** il parametro corrispondente ai minuti lampeggia. Premere il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per regolare i minuti, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

**Fase 4:** appare il carattere SOKAING e lampeggia il parametro dell'ora o dei minuti corrispondente. Premere il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per regolare il parametro dell'ora o dei minuti, quindi premere il pulsante **OK** per confermare. Il tempo di irrigazione predefinito è 0HRS00MIN.


**Fase 5:** appare il carattere ANNAFFIATURA e lampeggia il parametro corrispondente all'ora o ai minuti. Premere il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per regolare il parametro dell'ora o dei minuti, quindi premere il pulsante **OK** per confermare. Il tempo di irrigazione predefinito è 0HRS03MIN.

**Fase 6:** Ruotare il selettore su un'altra posizione per salvare i parametri.

### Suggerimenti:

- Premere a lungo il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per regolare rapidamente l'ora.
- Al termine dell'impostazione, ruotare il quadrante invece di premere il pulsante **OK** per salvare le modifiche. Se si preme il tasto **OK** dopo l'impostazione, si ritorna all'impostazione precedente invece di salvarla.
- Se il tempo di irrigazione totale è impostato su 0HRS00MIN, ciò significa che il corrispondente piano di irrigazione P1, P2 o P3 è chiuso.
- Se il tempo di irrigazione totale viene modificato, i tempi di IRRIGAZIONE e AMMOLLO devono essere reimpostati.

● HOW OFTEN—imposta la frequenza di irrigazione.



**Fase 1:** Ruotare il selettore in posizione HOW OFTEN.


**Fase 2:** appare il carattere MAI e il parametro corrispondente lampeggia. Premere il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per regolare il parametro, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

**Fase 3:** Ruotare il selettore su un'altra posizione per salvare i parametri.

**Suggerimenti:**

- Premere a lungo il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per regolare rapidamente l'ora.
- La frequenza di irrigazione può essere impostata ogni 6-12 ore o ogni 1-30 giorni. L'impostazione predefinita è 6 ORE.

## ● Irrigazione automatica



**Fase 1:** Ruotare il selettore in posizione ON.

**Fase 2:** L'ora corrente e la data di inizio successiva vengono visualizzate alternativamente ogni 5 secondi.



### Suggerimenti:


quando è il momento di annaffiare, la schermata viene visualizzata come mostrato di seguito:

Se il tempo di SOAKING non è 0, il dispositivo entra in modalità SOAKING, come mostrato di seguito:




## ● Irrigazione manuale




**Fase 1:** Ruotare la manopola in posizione ON e premere brevemente il pulsante  per accedere all'impostazione del tempo di irrigazione manuale. Quando sullo schermo appare " - - : - - ", significa che il tempo di irrigazione manuale è illimitato.


**Fase 2:** Premere il pulsante  o  per regolare il tempo di irrigazione.

**Fase 3:** Premere brevemente il pulsante  per uscire dall'impostazione e avviare l'irrigazione manuale. Sullo schermo apparirà la scritta WATERING (irrigazione) e il relativo tempo rimanente.



Se il tempo di irrigazione manuale è illimitato e l'irrigazione è in corso, la schermata viene visualizzata come mostrato di seguito:



**Fase 4:** Fase 4: al termine dell'irrigazione manuale o durante il processo di irrigazione manuale, premere brevemente il pulsante  per interrompere l'irrigazione e riprendere quella automatica.

## NOTA:

- Quando il tempo di irrigazione è impostato su " - - : - - ", significa che il tempo di irrigazione manuale è illimitato.
- Durante il processo di irrigazione manuale, è comunque possibile premere il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per regolare il tempo di irrigazione.

## ● Impostazione del tempo di ritardo della pioggia



**Fase 1:** Ruotare il selettore in posizione ON.

**Fase 2:** Tenere premuto il pulsante **+ / DELAY** per 2 secondi. Sullo schermo verrà visualizzato il carattere DELAY e il tempo di ritardo corrispondente lampeggerà. Premere il pulsante **+ / DELAY** o **- / LOCK** per regolare il tempo di ritardo.


**Fase 3:** Tenere premuto il pulsante **+ / DELAY** per 2 secondi per uscire dall'impostazione, salvare i parametri ed eseguire il ritardo della pioggia. Sullo schermo viene visualizzato il carattere RITARDO e il tempo di ritardo rimanente.



**NOTA:**


Ruotare il selettore in posizione ON e premere brevemente il pulsante **+ / DELAY** per eseguire o annullare il ritardo pioggia.

## ● Modalità OFF




Ruotare il selettore in posizione OFF: sullo schermo verrà visualizzato solo il carattere OFF e il dispositivo interromperà tutti i piani di irrigazione e le azioni di irrigazione.

## ● Blocco del bambino



o



Ruotare il selettore in posizione ON o OFF e tenere premuto il pulsante **-/LOCK** per 2 secondi per attivare il blocco bambini, che disattiva il selettore e i pulsanti. Quando il blocco bambini è attivato, indipendentemente dalla posizione del selettore, tenere premuto il pulsante **-/LOCK** per 2 secondi per disattivare la funzione di blocco bambini.


### ● Azzeramento di tutti i parametri



Ruotare la manopola in posizione ON e tenere premuto il pulsante **OK** per oltre 5 secondi per azzerare tutti i parametri.

## 06 Guida alla risoluzione dei problemi

<b>Problema</b>	<b>Possibile motivo</b>	<b>Possibile soluzione</b>
<i>Nessuna alimentazione</i>	<i>Le batterie sono scariche o danneggiate.</i>	<i>Verificare che il simbolo della batteria  sullo schermo LCD sia acceso. Se le batterie sono scariche, sostituirle.</i>
	<i>Le batterie non erano completamente installate in posizione.</i>	<i>Aprire il coperchio delle batterie, reinserire correttamente le batterie, quindi riposizionare il coperchio delle batterie e premerlo saldamente in posizione.</i>
	<i>Le batterie sono state installate capovolte.</i>	<i>Aprire il coperchio del vano batterie e reinserire correttamente le batterie.</i>
<i>Il dispositivo non annaffia</i>	<i>Il rubinetto dell'acqua non è aperto.</i>	<i>Aprire il rubinetto.</i>
	<i>Il filtro è bloccato.</i>	<i>Staccare il timer dell'acqua, quindi controllare e pulire il filtro.</i>

<b>Problema</b>	<b>Possibile motivo</b>	<b>Possibile soluzione</b>
	<i>La pressione dell'acqua è troppo bassa.</i>	<i>Controllare la pressione dell'acqua e verificare che sia superiore a 15 PSI.</i>
	<i>Non è stato programmato alcun programma di irrigazione a.</i>	<i>Verificare che i parametri del programma di irrigazione siano impostati correttamente.</i>
<i>Il dispositivo non inizia ad irrigare al momento previsto</i>	<i>The current time is wrong.</i>	<i>Controllare lo schermo LCD e verificare se l'ora corrente scorre normalmente.</i>
	<i>Non è stato programmato alcun programma di irrigazione</i>	<i>Verificare che i parametri del programma di irrigazione siano impostati correttamente.</i>
	<i>Il quadrante non è in posizione ON.</i>	<i>Ruotare il selettore in posizione ON.</i>
	<i>La modalità ritardo pioggia è attiva.</i>	<i>Disattivare la funzione di ritardo pioggia.</i>
<i>Il dispositivo non smette di irrigare</i>	<i>Le batterie sono scariche.</i>	<i>Controllare lo schermo LCD e verificare se il simbolo della batteria  è acceso.</i>
	<i>L'orologio è anomalo.</i>	<i>Controllare lo schermo LCD e verificare se l'ora corrente scorre normalmente.</i>

<b>Problema</b>	<b>Possibile motivo</b>	<b>Possibile soluzione</b>
<i>Perdita d'acqua dal punto di connessione tra l'uscita dell'acqua e il tubo flessibile</i>	<i>Manca la guarnizione o il filtro in gomma.</i>	<i>Assicurarsi che la guarnizione di gomma o il filtro siano inseriti nel punto di connessione e avvitati a fondo. Se necessario, rinforzarla con del nastro adesivo impermeabile.</i>
<i>Perdita d'acqua dall'ingresso dell'acqua del dispositivo</i>	<i>Il filtro è bloccato.</i>	<i>Ruotare il selettore in posizione ON, accedere alla modalità di irrigazione manuale e irrigare per 10 secondi. Ripetere più volte se necessario.</i>
<i>Schermo vuoto /nero</i>	<i>La temperatura operativa del dispositivo è troppo alta.</i>	<i>Riparare il dispositivo dal sole per raffreddarlo. Il dispositivo tornerà quindi a funzionare normalmente.</i>

Avete ancora problemi con la configurazione? Eseguire la scansione del codice QR per visualizzare il video di configurazione.

Se il manuale d'uso non contiene ciò che state cercando o se avete bisogno di aiuto, preparate l'ID dell'ordine e contattateci prima di restituire il prodotto al negozio.

E-mail: [support@hioazo.com](mailto:support@hioazo.com)

## **07** *Requisiti FCC*

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.




Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo. Questo trasmettitore non deve essere posizionato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori.

## **08 Servizio Clienti**

Durante il periodo di garanzia, sostituiremo gratuitamente il prodotto ritenuto difettoso in condizioni di utilizzo e servizio ragionevoli, come stabilito da HiOazo.

Per effettuare una richiesta di garanzia, inviaci un'e-mail all'indirizzo [support@hioazo.com](mailto:support@hioazo.com) con l'ID dell'ordine e il negozio da cui hai acquistato.

**09** *Tabella del programma di irrigazione*

<b>PLAN</b>	<b>START TIME</b>	<b>WATERING</b>	<b>SOAKING</b>	<b>HOW OFTEN</b>
<b>P1</b>		-- DAY__HRS or -- HSR__MIN	-- DAY__HRS or -- HSR__MIN	Every__ DAY__HRS or Every__ HSR__MIN
<b>P2</b>		-- DAY__HRS or -- HSR__MIN	-- DAY__HRS or -- HSR__MIN	Every__ DAY__HRS or Every__ HSR__MIN
<b>P3</b>		-- DAY__HRS or -- HSR__MIN	-- DAY__HRS or -- HSR__MIN	Every__ DAY__HRS or Every__ HSR__MIN

**support@hioazo.com**

**Factory address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, NO.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China**

**Office address: Luohu District, Shenzhen, China**



**V1.0**

**MADE IN CHINA**